

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

HEAT GUN

TB1206,UTB1206

TB1206-6,TB1206-8,TB1206S



EN Heat Gun

ES Pistola De Calor



2000W

Prudență! Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și instrucțiunile de siguranță separate, pentru a reduce riscul de electrocutare, alte răniri sau incendii înainte de a utiliza pistolul cu aer cald.

1. Instrucțiuni de siguranță:

- Nu blocați niciodată orificiul de intrare sau ieșire a aerului. Nu utilizați niciodată echipamentul ca uscător de păr.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service sau de persoane calificate în mod similar, pentru a evita pericolul. Nu utilizați echipamentul într-o atmosferă explozivă (pericol de explozie). Utilizarea necorespunzătoare poate duce la incendiu.
- Nu direcționați fluxul de aer direct la oameni sau animale.
- Înainte de a pune echipamentul după utilizare, lăsați-l să se răcească complet.
- Când nu îl utilizați, depozitați întotdeauna echipamentul într-un loc uscat, blocat și inaccesibil pentru copii.
- După folosirea echipamentului, așezați-l cu duza în sus și înainte de depozitare lăsați-l să se răcească complet.
- Nu lăsați niciodată pistolul nesupravegheat când este pornit. Urmăriți copiii. Poate rezulta un incendiu dacă aparatul nu este folosit cu grijă
- aveți grijă când utilizați aparatul în locuri unde există materiale combustibile.
- nu se aplică în același loc pentru o perioadă lungă de timp.
- să fie conștient de faptul că căldura poate fi condusă către materiale combustibile care nu sunt vizibile

- 1: Duză
- 2: Protector de căldură
- 3: Carcasă
- 4: Intrerupator
- 5: Aderență ușoară
- 6: cablu manșon



2. Specificatii tehnice

Model No.:	TB1206	TB1206-6 ISRAEL Plug	TB1206-8 BS Plug	TB1206S SAA Plug	UTB1206
Putere nominală:	2000W				2000W
Tensiune nominală	220-240V~50/60Hz				110-120V~60Hz
Temperatura:	350°C / 550°C				350°C / 550°C
Flux de aer:	300 / 500 L/min				300 / 500 L/min

3. Unele aplicații:

- Îndepărtarea adezivilor de vopsire / dizolvare.
- Modelarea tuburilor din plastic.
- Sudarea materialelor plastice.
- Controlați căldura termică.
- Dezghețarea conductelor de apa

4. Punerea în funcțiune

Arma începe să funcționeze când comutatorul este împins în poziția "II" și poziția "I" pentru nivelul scăzut, așa cum este ilustrat. Suflanta se oprește când comutatorul este împins în jos de poziția "O". Poate fi ambalat atunci când este răcit.

5. Mentenanta

- Pentru o muncă sigură și adecvată, păstrați întotdeauna fantele de ventilație curate.
- Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate cu deșeurile menajere.

Vă rugăm să reciclați unde există facilități. Consultați-vă autoritatea locală sau comerciantul cu amănuntul pentru sfaturi de reciclare.

Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice reduse, senzoriale sau mentale, sau lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța acestora.

Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.



Nu aruncați aparatele electrice ca deșeuri municipale nesortate, utilizați instalații separate de colectare.

Contactați-vă administrația locală pentru informații referitoare la sistemele de colectare disponibile.


Dacă aparatele electrice sunt eliminate în depozite de deșeuri sau halde, substanțele periculoase pot pătrunde în apele subterane și pot intra în lanțul alimentar, dăunând sănătății și bunăstării.

Atunci când înlocuiți aparatele vechi cu altele noi, comerciantul cu amănuntul este obligat din punct de vedere legal să returneze cel puțin gratuit aparatul dvs. vechi pentru a fi disponibil.

TB1206,UTB1206,TB1206-6,TB1206-8,TB1206S Lista piese componente

Nr.	Denumire	Cant .
1	Carcasă plastică din stanga	1
2	Cablu de alimentare	1
3	Cord adeziv	1
4	Surub ST3*12-C	2
5	Terminal	1
6	Capacitor	1
7	Comutator	1
8	Tub de plastic	1
9	Inel de otel	1
10	Tub de otel	1
11	Micanit tub de hârtie	1
12	Element de încălzire	1
13	Surub ST3*10-C	9
14	Carcasa din plastic dreapta	1
15	Inel de plastic	1
16	Recipient ventilator	1
17	Surub	3
18	Ventilatoare	1
19	Surub	2
20	Motor bază	1
21	Motor	1
22	PCB bord	1

TB1206,UTB1206,TB1206-6,TB1206-8,TB1206S Vedere esplosiva



TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL



HEAT GUN

www.blademotors.ro
TOTAL TOOLS CO.LIMITED
T0516.V02

2000W



CERTIFICAT DE CALITATE ȘI GARANȚIE

1. Denumire produs: __SCULE SI ACCESORII TOTAL _____
2. Tip-model: _____
3. S/N: _____
4. Cumpărător: _____
5. Adresă, telefon: _____
6. Importator: RIVIERA BIKE SRL, TANASE BANCUI 12, POPESTI LEORDENI , ILFOV
7. Declarație de Conformitate nr: _____
8. Factura (bon) nr/data: _____

Prezentul certificat atestă legal ca produsul facturat corespunde documentației de execuție a producătorului, încadrându-se în parametrii de calitate funcționali și de durabilitate prevăzuți, conform Declarației de Conformitate emise. Produsul este comercializat cu respectarea prevederilor O.G. 21/1992 și Legii 449/2003. Prin prezentul certificat se garantează caracteristicile produsului, în situația în care clientul respectă prescripțiile de montare, utilizare, depozitare, conservare și transport. Produsul nu este garantat împotriva utilizării defectuoase.

În cazul depozitării sau utilizării necorespunzătoare, a lovirii, deteriorării prin alte mijloace sau a intervențiilor neautorizate produsul își pierde garanția. Perioada de garanție este de 24 luni de la data cumpărării pentru defectele de fabricație și de material, în cazul achiziționării de către persoane fizice și utilizării pentru uz casnic.

Perioada de garanție este de 6 luni de la data cumpărării pentru defectele de fabricație și de material, în cazul achiziționării de către persoane juridice și utilizării în regim normal (exclus uz profesional). Durata medie de utilizare a produsului este de 3 ani cu condiția respectării instrucțiunilor de montaj și utilizare ce însoțesc produsul. Pentru remedierea defectelor aparute în perioada de garanție sau înlocuirea produsului, clienții se vor adresa unității vânzătoare. Remedierea defectelor apărute se realizează în 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului.

Certificatul este valabil numai însoțit de factura sau bonul fiscal emise de unitatea vânzătoare.

Vânzător,
Semnatura și stampila

Cumpărător,
Am primit indicațiile de utilizare, depozitare,
manipulare, conservare, și transport.



NU fac obiectul garanției următoarele componente și accesorii, ale căror uzuri sunt considerate normale în urma utilizării:

1. Pinion de antrenare lanț (sprocket), șină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, bușon benzină, sită rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau pârgarii, garnituri sau elemente de etanșare ale carburatorului sau părți componente, ale căror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzător normelor în vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, când uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzător, ori în cazul unor detonații produse în urma folosirii unui carburant necorespunzător normelor în vigoare, ori când defecțiunea survine din cauza nerespectării regimului de turație ori în cazul motoarelor în 2T amestec necorespunzător benzină cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achiziționate de la distribuitorul S.C. RIVIERA BIKE SRL).
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roți sau role din plastic ;
5. Aprinderile și relele (în cazul condensării sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, întrerupătoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, accelerație, masă cosit, tracțiune, etc);
7. Saboți și plăcuțe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, când defecțiunile survin din cauza lipsei împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprie (umezeală excesivă, temperaturi necorespunzătoare, alimentare la tensiune necorespunzătoare) sau tensiune fluctuantă (în cazul generatoarelor de curent, când puterea consumatorilor este mai mare decât cea furnizată;
9. Presetupă, turbină, carcasă turbină (când defecțiunea a survenit în urma impurităților din pompă sau a presiunii create în pompă de alte utilaje, mașini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de tăiere, ex: lanț motofierăstrău, disc motocositoare, cuțit masă cosit, cuțit mașină gazon, cuțit moară/tocătoare, etc.;
11. Tambur demaror, șnur starter, arc demaror, mâner starter;
12. Masă cosit, cuțit masă cosit, piteni, contracuțite, dinți, suport reglaj, suport nucle, nucle, bieletă (întreg lanțul cinematic al sistemului de tăiere la motocositori), când nu sunt corect exploatate, reglate sau curățite.

Reparatii efectuate in perioada de garantie.

1		2		3	
Data intrarii		Data intrarii		Data intrarii	
Data iesirii		Data iesirii		Data iesirii	
Tehnician Service		Tehnician Service		Tehnician Service	
Semnatura si stampila		Semnatura si stampila		Semnatura si stampila	

Mentiunile privind reparatiile efectuate in perioada de garantie se fac pe verso.

